


# supersonic r

## Asciugacapelli professionale Dyson Supersonic r™ Manuale d'uso

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01



---


### Indice

Contenuto della confezione  
Funzioni  
Per iniziare

Utilizzo dell'asciugacapelli  
professionale Dyson Supersonic r™  
Cura dell'apparecchio

**dyson**

# Contenuto della confezione




**Asciugacapelli professionale Dyson Supersonic r™**  
Dyson Supersonic r™ è l'asciugacapelli Dyson professionale più leggero<sup>1</sup> e più preciso.<sup>2</sup> Progettato per gli hair stylist professionisti, con cinque accessori intelligenti.




**Accessorio potente per l'asciugatura**




**Concentratore professionale**



**Diffusore**



**Pettine districante**



**Accessorio per il finish**


# Funzioni

**Interruttore  
On/Off**

**Velocità del  
flusso d'aria**  
Tre impostazioni  
di velocità.

**Impostazione della  
temperatura**  
Quattro precise  
impostazioni di calore,  
tra cui il pulsante getto  
freddo per fissare lo  
styling.

**LED di pulizia del filtro**  
Lampeggia quando il filtro  
necessita di pulizia.





# Per iniziare

Estrarre l'apparecchio dalla confezione

Collegare l'apparecchio alla presa elettrica

È necessario collegare un accessorio prima di accendere l'asciugacapelli affinché questo funzioni.



**Accessorio potente per l'asciugatura**

Genera un flusso d'aria ad alta velocità per asciugare i capelli rapidamente.




**Concentratore professionale**

Diffonde l'aria con precisione, esattamente dove ti serve.




**Pettine districante**

Progettato per districare e dare forma ai capelli durante l'asciugatura.




**Diffusore**

Aiuta a ridurre l'effetto crespo<sup>5</sup> e a definire onde e ricci.



**Accessorio per il finish**

Attira i capelli più lunghi e nasconde i baby hair sugli styling completati, grazie all'effetto Coanda.<sup>6</sup>



5. Rispetto ai capelli asciugati naturalmente. 6. Da usare dopo lo styling su capelli asciutti e lisci.

# Utilizzo dell'asciugacapelli professionale Dyson Supersonic r™

## Impostazioni

Gli accessori intelligenti sono preimpostati con intervalli ottimali di temperatura e velocità del flusso d'aria. Grazie alla funzione apprendimento accessori, riconoscono le ultime impostazioni utilizzate.


## LED

I colori delle luci a LED indicano le quattro impostazioni di calore e le tre impostazioni di flusso d'aria selezionabili.

### Flusso d'aria



### Temperatura



## Diagnostica

### Luce a LED gialla lampeggiante

Il filtro necessita di pulizia.



### Luce a LED bianca lampeggiante

Filtro assente o non montato correttamente. Assicurarsi che il filtro sia montato correttamente affinché l'asciugacapelli funzioni.



### Luci a LED bianche/blu lampeggianti

Nessun accessorio collegato. L'apparecchio non funziona senza accessori.



### Tutte le luci a LED bianche e rosse lampeggiano insieme

Contattare Dyson all'indirizzo [business@dyson.it](mailto:business@dyson.it).



Per scoprire come pulire il filtro, seguire le istruzioni o guardare il video all'indirizzo <https://www.dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic-r-professional>.


# Cura dell'apparecchio

## Pulizia del filtro

Per mantenere ottimali le prestazioni dell'asciugacapelli è necessario pulire il filtro quando indicato dalla luce a LED gialla lampeggiante oppure se la potenza del flusso d'aria sembra essere ridotta. Una luce bianca lampeggia quando il filtro è assente. Consigliamo agli hair stylist di effettuare una manutenzione regolare del filtro nell'ambito della loro routine.


### Fase 1

Scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulire il filtro.




### Fase 2

Rimuovere la gabbia del filtro facendola scorrere verso il basso lungo il cavo di alimentazione e aprendo in corrispondenza della linea di divisione.




### Fase 3

Far scorrere le due parti del filtro per separarle.




#### Fase 4

Rimuovere i detriti di grandi dimensioni dalla gabbia del filtro, come ciocche di capelli o grandi particelle di polvere.




#### Fase 5

Risciacquare le due parti del filtro sotto acqua corrente tiepida.



#### Fase 6

Usare una goccia di shampoo detergente e strofinare delicatamente la parte esterna della gabbia del filtro interno con piccoli movimenti circolari. Quindi, proseguire strofinando delicatamente la parte interna della gabbia del filtro interno con movimenti dall'alto verso il basso, poi risciacquare.




#### Fase 7

Tenere in controluce per assicurarsi che non siano rimasti detriti o sporco.




### Fase 8

Eseguendo un movimento simile a un pizzico, premere delicatamente la gabbia del filtro interno con della carta assorbente per asciugarla.




### Fase 9

Lasciar asciugare entrambi i filtri prima di procedere.



### Fase 10

Far scorrere il filtro interno nella gabbia, poi aprire in corrispondenza della linea di divisione e reinserirlo nell'apparecchio facendolo scattare in posizione.



### Luce a LED bianca/blu lampeggiante

Filtro assente o non montato correttamente. Assicurarsi che il filtro sia montato correttamente affinché l'asciugacapelli funzioni.

Per vedere come effettuare pulizia e manutenzione dell'apparecchio, visitare [xxx](#).

